

Firmware-Installationsanleitung für AVIC-F900BT und AVIC-F700BT mit installiertem Upgrade CNSD-100FM/EU5 Firmware-Version 3.020200

HINWEISE:

- ✓ Diese Information gilt nur für AVIC-F900BT und AVIC-F700BT Navigationssysteme, die in Europa verkauft wurden und die mit dem Upgrade CNSD-100FM/EU5 ausgerüstet sind.
- ✓ Bei Problemen mit diesem Update sehen Sie bitte in den Fragen & Antworten am Ende dieser Anleitung nach oder wenden sich an die **Pioneer Service Hotline**.

A. Überprüfen Sie die Versionsnummer der aktuellen Firmware auf Ihrem Gerät:

1. Bitte schalten Sie Ihr Navigationsgerät ein, indem Sie die Zündung Ihres Fahrzeugs (durch Drehen des Zündschlüssels) einschalten. Wenn Sie nicht das "Hauptmenü" auf Ihrem Display sehen können, dann drücken Sie bitte den "MENÜ" Knopf
2. Wählen Sie "Einstellungen"
3. Wählen Sie "System Einstellungen"
4. Wählen Sie "Service Information"
5. Sie sollten sehen:

Map Version: 02.xxxxxx

Version: 3.xxxxxx

Wenn die Version **3.020200** oder neuer angezeigt wird, dann ist Ihr Produkt bereits mit der neuesten Version ausgerüstet und Sie brauchen kein Upgrade durchzuführen.

Wenn die Map Version 01.xxxxxx angezeigt wird, ist Ihr Gerät nicht mit dem Upgrade CNSD-100FM/EU5 ausgerüstet und Sie können dieses Update nicht installieren!

B. Herunterladen des Updates:

Laden Sie das ZIP-Archiv [AVIC_F700BT_F900BT_CNSD100FM_VER_3020200.zip](#) von der Pioneer Website herunter und speichern Sie es auf Ihrem Computer.

Wenn Ihr Browser nicht automatisch mit dem Download beginnt, überprüfen Sie bitte, ob Ihr Browser oder Ihre Sicherheitseinstellungen so eingestellt sind, dass ein Herunterladen der Dateien von dieser Website möglich ist. Sie können auch den obigen Link mit der rechten Maustaste anklicken und "Ziel speichern unter" wählen, um den Download zu starten.

C. Vorbereiten der SD-Speicherkarte

Das benötigen Sie:

- einen PC mit SD-Speicherkarten-Leser
- eine formatierte, leere SD-Speicherkarte mit einer Mindestkapazität von 512 MB
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows: 98, 98SE, Me, 2000, XP, Vista, MacOS

VORGEHENSWEISE:

1. Sobald Sie die Datei auf Ihren Computer herunter geladen haben, legen Sie sie auf Ihr Festplattenlaufwerk und führen einen Doppelklick auf die Datei aus, um sie zu entpacken. (Sollten Sie kein Entpackungsprogramm auf Ihrem Computer installiert haben, können Sie sich ganz einfach ein kostenfreies Gratis-Programm herunterladen.)
2. Legen Sie die SD-Speicherkarte in den SD-Kartenleser ein.
3. Kopieren Sie den entpackten Ordner "**LPUE080**" auf die leere SD-Karte.

D. Überprüfen Sie die Dateien auf der SD-Karte

HINWEIS:

- ✓ Wenn die Dateien nicht korrekt auf die Speicherkarte kopiert wurden, erkennt Ihr AVIC das Update nicht und Sie können kein Update durchführen. Folgende Dateien müssen auf der SD-Karte enthalten sein:

Ordner LPUEU080 366 MB (384.088.251 Bytes)

Überprüfen Sie die Dateigrößen, indem Sie mit der Maus auf den Ordner oder die Datei zeigen und mit der rechten Maustaste das Kontext-Menü aufrufen. Wählen Sie „Eigenschaften“. Sollten die Dateigrößen nicht übereinstimmen, führen Sie die Schritte B und C erneut aus.

E. Führen Sie das Firmware-Update durch:

HINWEISE:

- ✓ **Schalten Sie das Gerät nicht aus, unterbrechen Sie nicht die Stromversorgung und ziehen Sie auch nicht die SD-Speicherkarte heraus, während das Update läuft. Andernfalls wird das Update abgebrochen und lässt sich möglicherweise gar nicht mehr durchführen.**
- ✓ Bei Problemen mit diesem Update sehen Sie bitte in den Fragen & Antworten am Ende dieser Anleitung nach oder wenden sich an die **Pioneer Service Hotline**.

VORGEHENSWEISE:

1. Schalten Sie die Zündung Ihres Fahrzeugs aus.
2. Legen Sie die SD-Speicherkarte mit den Update-Dateien in Ihr AVIC Gerät ein.
3. Schalten Sie die Zündung Ihres Fahrzeugs an.
4. Das Update startet automatisch und dauert ungefähr 9 Minuten.
5. Der Update-Prozess besteht aus mehreren Schritten. Warten Sie bitte, bis alle Schritte ausgeführt sind und das Gerät automatisch neu startet.
6. Wenn das Update vollständig ist, erfolgt automatisch ein Neustart Ihres Geräts.
7. Schalten Sie die Zündung wieder aus
8. Entfernen Sie die SD-Speicherkarte aus dem Gerät.

Falls die Firmware-Version jetzt nicht **3.020200** lautet, überprüfen Sie bitte die Dateien auf der SD-Karte gemäß Schritt D und führen anschließend erneut das Update gemäß Schritt E durch. Lautet die Firmware-Version **3.020200**, war das Update erfolgreich. Sie können Ihr Gerät wieder benutzen.

Fragen & Antworten zum Firmware-Update:

F: Was mache ich, wenn das Gerät nicht automatisch angeht, wenn das Software-Update durchgeführt wurde oder wenn es mehr als einmal versucht zu starten?

A: Schalten Sie die Zündung aus und wieder an, dann sollte das Gerät starten. Falls das Problem weiterhin besteht, drücken Sie 5 Sekunden lang den Reset-Knopf oben links an Ihrem Gerät. Beachten Sie bitte, dass hierbei die Einstellungen der AV-Quelle, die gespeicherten Radiosender, die Einstellungen für AV1/iPod und die EQ-Einstellungen gelöscht werden.

F: Was mache ich, wenn das komplette Display während des Software-Updates rot leuchtet?

A: Schalten Sie die Zündung aus und wieder an, dann sollte das Gerät starten. Sollte das rote Display erneut angezeigt werden, laden Sie die Firmware erneut herunter und wiederholen das Update komplett.

F: Was mache ich, wenn das Upgrade bei meinem Gerät nicht funktioniert oder wenn es nach mehr als einem Versuch nicht den Neustart-Bildschirm anzeigt?

A: Bitte setzen Sie sich mit Ihrer **Pioneer Service Hotline** in Verbindung.